

Брелок-передатчик Very VE

Производитель: NICE

Nice

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение:

Двухканальный пульт ДУ Nice VERY VE (433,92МГц) с фиксированным кодом применяется для управления системами автоматизации ворот и шлагбаумами фирмы Nice, оснащенной радиоприемниками OXI, OXIT, OX2, OX2T, FLOXI, FLOXI2, FLOX1, FLOX2. Брелок-передатчик VERY VE используется для радиоуправления автоматическими воротами, шлагбаумами на частоте 433 МГц, имеет 2 канала и может управлять двумя устройствами контроля доступа.

2. Особенности:

- статический код (возможность копирования брелков);
- четыре канала (возможность управлять четырьмя устройствами);

3. Технические характеристики:

- Рабочая частота 433.92МГц;
- Количество кодовых комбинаций 1024;
- Потребляемый ток в режиме работы 10 мА;
- Элемент питания 6В, 2 шт. тип CR2016;
- Температура окружающей среды -20...+55°C;
- Класс защиты корпуса IP30;
- Дальность действия 100 - 150 м;
- Габаритные размеры 65×30×10мм;

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик Very VE

Производитель: NICE

Nice

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Эксплуатация:

В передатчиках VE серии VERY микропереключатели были заменены системой программирования, которая использует две клавиши передатчика.

Для набора кода выполните следующие действия:

1. Нажмите одновременно обе клавиши на передатчике, пока светодиод не останется включенным. Теперь в Вашем распоряжении 5 сек., чтобы начать набор кодовой последовательности.
2. Нажмите клавишу 1, если первый микропереключатель на приемнике ВКЛЮЧЕН; нажмите клавишу 2, если он ВЫКЛЮЧЕН.
3. Повторите пункт 2 для всех 10 микропереключателей приемника.
4. Как только 10-ый микропереключатель будет включен, светодиод начнет быстро мигать в течение 5 секунд. Если в то время, пока он мигает, никакие клавиши не нажаты, код будет сохранен в памяти, в противном случае операция будет отменена. Программирование завершено.

Для записи кода Пульты Nice Very VE в универсальный приемник серии OX, читайте инструкцию по эксплуатации приемника.



Брелок-передатчик
Nice Very VE



Встраиваемый
радиоприемник Nice
FLOXi, дип-
переключатели.



Внешний
радиоприемник Nice
FLOX1, дип-
переключатели.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!