

Брелок-передатчик Nice Smilo 2 в 1

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение.

Пульт 2 в 1 Nice Smilo для ворот и шлагбаумов Nice SM может быть использован в качестве замены оригинала или как дубликатор.

Пульт 2 в 1 Nice Smilo может работать в двух режимах:

1. Заменить оригинальный пульт (Nice SM2, SM4). Пульт добавляется в приемник как оригинальный пульт. Полноценно будет работать дистанционное добавление пульта в приемник.
2. Сделать «Смарт-копию» пульта (с пульта на пульт по уникальной технологии) с уже добавленного в приемник пульта серии Nic Smilo (можно вне зоны действия приемника). Используйте эту возможность, если штатным способом добавить новый пульт в приемник не представляется возможным (закончилась память в приемнике или заблокировано дистанционное добавление пультов). При этом исходный оригинальный пульт и все его копии будут стабильно работать (с первого или со второго нажатия). Таких копий можно сделать неограниченное количество.

Примечание по совместимости:

Режим «Смарт-копия» тестировался и гарантированно работает с внешним радиоприемником Nice OX2» и может не работать с некоторыми другими приемниками Nice. Режим замена оригинала работает со всем оборудованием как оригинальный пульт.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик Nice Smilo 2 в 1

Оригинал и копиловщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Технические характеристики

- Рабочая частота 433.92 МГц;
- Элемент питания 2 x CR2016;
- Степень защиты корпуса Ip40;
- Температура окружающей среды -20...+50°C;
- Габаритные размеры 68×35×10 мм;
- Вес в упаковке 27 г;
- Дальность действия 50 - 150 м;

3. Настройка

Режим 1. Замена оригинала Nice Smilo (по умолчанию).

В данном режиме пульт 2 в 1 Nice Smilo работает 100% как оригинальный пульт. Функции всех кнопок аналогичны, дистанционное программирование поддерживается. В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить стабильно с первого нажатия и без задержек. Добавление пульта в автоматику происходит как с оригинальным пультом (дистанционно с работающего пульта в зоне действия приемника, или кнопкой непосредственно в приемник). При этом все добавленные штатным образом пульты занимают ячейки памяти в приемнике.

Режим 2. Смарт-копия пульта Nice Smilo (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приемника).

1. Для перехода в режим одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.
2. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Nice Smilo (или действующий пульт 2 в 1 Nice Smilo в любом режиме).

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик Nice Smilo 2 в 1

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Нажмите и удерживайте на нем любую кнопку. На пульте 2 в 1 Nice Smilo световой индикатор загорится на — 2 секунды. Если индикатор не загорается - попробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. Если световой индикатор загорелся на 2 секунды - копия успешно сделана, коды сразу всех кнопок скопированы.

В данном режиме для срабатывания автоматики кнопку на пульте 2 в 1 Nice Smilo нужно удерживать чуть дольше (1 секунду), чем в «Режиме 1» (замена оригинала).

Особенность: несколько таких смарт-копий совместно будут работать с одного или со второго нажатия (в «Режиме 1» всегда с первого нажатия). В этом режиме пульты не занимают ячейки памяти в приемнике.

Сброс пульта к заводским настройкам (переход +п «Режима 2» в «Режим 1»):

1. На пульте «2 в 1 для Nice Smilo одновременно нажмите удерживайте кнопки А+В+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт 2 в 1 Nice Smilo перешел в «Режим 1» (скопированный ранее код станет недоступен). Если длинной вспышки не было, а была короткая вспышка - значит пульт 2 в 1 Nice Smilo уже был в «Режиме 1» (ничего не изменится).

Проверка текущего режима:

Чтобы проверить, в каком режиме сейчас работает пульт 2 в 1 Nice Smilo:

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки В+D.
2. Световой индикатор количеством вспышек укажет текущий режим (1 вспышка - «Режим 1», 2 вспышки - «Режим 2»).

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик Nice Smilo 2 в 1

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дистанционное программирование пультов в приемник автоматики Nice Smilo (в общем виде для всех приемников Nice):

Для добавления пульта 2 в 1 для Nice Smilo в автоматику Nice рекомендуется сначала перевести его в «Режим 1» (см. выше «Сброс к заводским настройкам»), хотя в «Режиме 2» пульт тоже может быть добавлен в автоматику (при этом пульт, с которого делалась «Смарт-копия» тоже автоматически добавится в автоматику и будет работать).

1. На новом пульте (который нужно добавить) нажмите и удерживайте кнопку в течение минимум 5 сек., затем отпустите.
2. В течение следующих 5 сек. на действующем пульте нажмите 3 раза (по 1 сек.) действующую кнопку (автоматика при этом не должна срабатывать. Если автоматика сработала, скорее всего, дистанционное программирование пультов заблокировано в приемнике).
3. В течение следующих 5 сек. на новом пульте нажмите еще раз на 1 секунду кнопку, нажатую в пункте 1
4. Проверьте работоспособность нового пульта.

4. Примечания

1. Дистанционное программирование может быть заблокировано в приемнике Nice. В этом случае воспользуйтесь «Режимом 2» - сделайте «Смарт-копию» напрямую с действующего добавленного в приемник пульта (см. выше).
2. Сброс (переход в «Режим 1») и копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта 2 в 1 для Nice Smilo не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).
3. С уже работающего пульта 2 в 1 Nice Smilo в любом режиме (как и с оригинального пульта Nice SM) также можно сделать «Смарт-копию» на другой такой же пульт 2 в 1 Nice Smilo, при этом количество копий не ограничено. В принципе, можно добавить в приемник только первый пульт 2 в 1 Nice Smilo, а остальные пульты 2 в 1 Nice Smilo копировать «Режимом 2» с первого, и все пульты 2 в 1 для Nice Smilo при этом будут работать (с одного или со второго нажатия).

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик Nice Smilo 2 в 1

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Алгоритм копирования «Режим 2» производит множественную проверку принятого сигнала, что гарантирует правильное копирование с первого раза, и такие копии не занимают ячейки памяти в приемнике. Признак правильного копирования - световой индикатор в конце загорится на - 2 секунды.
5. Если дальность действия пульта уменьшилась - проверьте элемент питания (батарею).

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!