

# Брелок-передатчик Multi 15

Многофункциональный для замены оригинала

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### 1. Назначение.

Пульт «Мульти-15» для ворот и шлагбаумов работает как замена оригинала – можно быстро настроить пульт под разные системы дистанционного управления: DoorHan, AN-Motors, Came, Nice, GSN, FAAC RC, Tantos, Comunello, Beninca, Bytec – можно назначить 4 кнопки в разных кодировках.

Поддерживается 15 форматов популярных систем:  
DoorHan, An-Motors AT-4, Came TOP, Came TAM, Nice Flo, Nice FloR-S, Nice FloR-E, Nice VR, Nice ONE ON, Nice Era INTI, Nice Smilo, FAAC RC, GSN TxRC 09, Tantos TSt-TRS-4R, Tantos TSt-TRM-4R, Comunello KEEP4-B, Comunello Victor-4, Beninca, Bytec.

**Пульт не копирует сигнал** с другого пульта и должен быть добавлен в приёмник по инструкции приёмника. Для каждой ячейки памяти «Мульти-15» (для каждой кнопки) можно установить нужный формат кода и затем прописать пульт в приёмник в штатном режиме (по инструкции от приёмника конкретной системы).

По умолчанию (и после сброса к заводским настройкам) кнопки запрограммированы в следующих режимах:

Кнопка A - DoorHan

Кнопка B - Nice FloR-S, FloR-E, VR, ONE ON, INTI

Кнопка C - Came TOP (12 бит)

Кнопка D - AN-Motors

*Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!*

# Брелок-передатчик Multi 15

Многофункциональный для замены оригинала

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2. Технические характеристики

- Рабочая частота ..... 433.92 МГц;
- Элемент питания ..... 2 x CR2016;
- Степень защиты корпуса ..... Ip40;
- Температура окружающей среды ..... -20...+50°C;
- Габаритные размеры ..... 68×35×10 мм;
- Вес в упаковке ..... 27 г;
- Дальность действия ..... 50 - 150 м;

### 3. Настройка

#### ***Сброс пульта до заводских настроек:***

1. На «Мульти-15» одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 5 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, коды систем во всех ячейках памяти установлены в соответствии с заводскими настройками.

#### ***Для назначения нужной системы на нужную кнопку:***

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+D.
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки.
4. Нажмите и удерживайте нужную кнопку (на которую нужно установить код определенной системы). Световой индикатор вспышками будет «отсчитывать» системы:

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!



# Брелок-передатчик Multi 15

Многофункциональный для замены оригинала

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1-я вспышка DoorHan,
- 2-я вспышка An-Motors,
- 3-я вспышка Came TOP (12 бит),
- 4-я вспышка Came TAM (24 бита),
- 5-я вспышка Nice Flo,
- 6-я вспышка Nice Flor-S (FloR-E, VR, ONE ON, INTI),
- 7-я вспышка Nice Smilo,
- 8-я вспышка FAAC RC,
- 9-я вспышка GSN динамический код,
- 10-я вспышка Tantos TSt-TRS-4R, Tantos TSt-TRM-4R,
- 11-я вспышка Comunello KEEP4-B, Comunello Victor-4,
- 12-я вспышка Beninca,
- 13-я вспышка Bytec,
- 14-я вспышка Tantos Proteus,
- 15-я вспышка GSN статический код.

5. Отпустите кнопку после вспышки «отсчета» нужной системы.

**Пример:** если отпустить кнопки сразу после 7-й вспышки – на выбранные кнопки будет назначен формат «Nice Smilo».

6. (обычно не требуется) Для выбора «номера кнопки» в режиме «замены оригинала»: вместо того, чтобы отпустить кнопки после «отсчета» нужной системы (пункт 5 выше) – кратко нажмите ещё одну любую кнопку на «Мульти-15» - пойдёт аналогичный отсчет кодов кнопок (у DoorHan, An-Motors, Nice Flor-S, Nice Smilo, FAAC RC, Tantos, Comunello, Beninca, Bytec, Tantos Proteus - доступно к выбору 4 кнопки, у Nice Flo и GSN – доступно к выбору 2 кнопки, у Came 12 и Came 24 данная функция недоступна). Просто отпустите все кнопки после нужной вспышки – будет выбран нужный код кнопки.

## 4. Эксплуатация:

1. Нажмите на нужную кнопку на «Мульти-15» и дождитесь срабатывания автоматики.

*Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!*

# Брелок-передатчик Multi 15

Многофункциональный для замены оригинала

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Если дальность действия «Мульти-15» уменьшилась – проверьте элемент питания (батарей).

### 5. Примечания:

Выбор системы и сброс к заводским настройкам можно производить сколько угодно раз. Выбранный формат кода для каждой кнопки хранится в энергонезависимой памяти «Мульти-15» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).

*Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!*