

Брелок-передатчик Came 3 в 1 V.2

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение.

Пульт 3 в 1 для Came v2 Came TOP, TAM, TWIN, Atomo AT04, Top42R, Top44R может работать в качестве оригинального пульта или как дубликатор.

Пульт 3 в 1 для Came может:

1. Заменить оригинальные пульты Came: TOP-432NA, TOP-434NA, TOP-432EE, TOP-432EE, TAM-432SA, TW2EE, TW4EE. Должен быть добавлен в приёмник как оригинальный пульт.
2. Скопировать код (по схеме пульт-пульт) с любого вышеуказанного пульта CAME, а также Atomo AT04, Top42R, Top44R уже добавленного в приёмник.

При копировании с защищенных пультов серии TWIN: TW2EE, TW4EE выставлять защитные перемычки в правильную позицию НЕ нужно! Код без действий с перемычками сразу корректно копируется и будет работать. Исходным пультом можно продолжать пользоваться. Копии не мешают друг другу.

Копирование с защищенных пультов TWIN2 и TWIN4 (не путайте с TW2EE и TW4EE, у них другая шифрованная кодировка) возможно, но в данной версии не гарантируется.

На любую кнопку пульта 3 в 1 для Came можно скопировать код кнопки с пульта любой поддерживаемой системы.

Копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!



RemoteControls.ru

<https://remotecontrols.ru>
+7 (495) 185-10-10

Брелок-передатчик Came 3 в 1 V.2

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

По умолчанию (и после сброса к заводским настройкам) ячейки запрограммированы в следующих режимах:

- Кнопка А - Came TOP/TAM 12 бит
- Кнопка В - Came TOP/TAM 24 бита
- Кнопка С - Came TWIN: TW2(4)EE
- Кнопка D - Came TWIN: TW2(4)EE

2. Технические характеристики

- Рабочая частота 433.92 МГц;
- Элемент питания 2 x CR2016;
- Степень защиты корпуса Ip40;
- Температура окружающей среды -20...+50°C;
- Габаритные размеры 68×35×10 мм;
- Вес в упаковке 27 г;
- Дальность действия 50 - 150 м;

3. Настройка

Сброс к заводским настройкам (для полного сброса скопированных кодов всех кнопок):

1. На пульте 3 в 1 для Came одновременно нажмите и удерживайте кнопки А, В, D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, коды систем во всех ячейках памяти установлены в заводские настройки.

Порядок копирования с действующего пульта в формате Came:

1. На пульте 3 в 1 для Came нажмите и удерживайте кнопку, на которую планируется выполнить копирование.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!



Брелок-передатчик Came 3 в 1 V.2

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Следите за вспышками светового индикатора: сначала пульт 3 в 1 для Came выдаст в эфир текущий код автоматики (будет моргание светодиодом), затем будет пауза 3 секунды, затем ещё серия вспышек (обозначение текущего кода автоматики см. ниже), затем сразу произойдёт переход в режим копирования.
3. Далее продолжайте удерживать кнопку на пульте 3 в 1 для Came, при этом приложите корпус к корпусу действующий пульт, нажмите и удерживайте на нём рабочую кнопку (которую требуется скопировать). На пульте 3 в 1 для Came световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной.
4. Если световой индикатор загорелся на ~ 2 секунды - копия успешно сделана. Продолжайте удерживать кнопку на пульте 3 в 1 для Came - световой индикатор количеством вспышек покажет тип распознанной системы кодирования.
5. **Итог:** Одна кнопка исходного пульта скопирована на пульт 3 в 1 для Came. Для остальных нужных кнопок исходного пульта можно повторить вышеуказанные действия. Если хотя бы один пункт этой инструкции не выполняется – повторите всё сначала. Если копирование не получается – скорее всего исходный пульт не поддерживается пультом 3 в 1 для Came.

Формат кода в зависимости от количества вспышек светового индикатора

- 1 вспышка - Came TOP/TAM 12 бит
- 2 вспышки - Came TOP/TAM 24 бита
- 3 вспышки - Came TWIN, TW2(4)EE
- 4 вспышки - Came Atomo AT02, AT04 / Came Top42R, Top44R (новый серый)

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик Came 3 в 1 V.2

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Эксплуатация

1. Нажмите на нужную кнопку на пульте 3 в 1 для Came и дождитесь срабатывания автоматики или погасания светового индикатора (обычно не более 1,5 сек).
2. Если после погасания светового индикатора продолжать удерживать кнопку, то через 3 секунды количеством вспышек будет указан тип используемой системы кодировки
3. Если дальность действия пульта 3 в 1 для Came уменьшилась – проверьте элемент питания (батарейку).

5. Примечание

С работающего пульта 3 в 1 для Came (как и с оригинального пульта) также можно сделать копию на другой такой же пульт 3 в 1 для Came, при этом количество копий не ограничено. Все копии на базе пульта 3 в 1 для Came будут работать, никак не мешая друг другу.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!



RemoteControls.ru

<https://remotecontrols.ru>
+7 (495) 185-10-10