

Брелок-передатчик BFT 2 в 1 V.3

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение.

Пульт 2 в 1 BFT v3 может работать как оригинальный пульт в режиме замена оригинала или как дубликатор.

Пульт 2 в 1 BFT может:

1. Заменить оригинальный пульт (BFT Mitto). Пульт добавляется как оригинальный пульт.
2. Скопировать код с уже добавленного в приёмник пульта серии BFT Mitto (аналог пульта ду BFT Mitto 4 Replay).
3. Принудительно скопировать код с уже добавленного в приёмник пульта серии BFT Mitto. Нештатный режим, копия будет работать, даже если в приёмнике заблокировано дистанционное добавление пультов или закончилась память. При этом исходным пультом можно будет продолжать пользоваться.

2. Технические характеристики

- Рабочая частота 433.92 МГц;
- Элемент питания 2 x CR2016;
- Степень защиты корпуса Ip40;
- Температура окружающей среды -20...+50°C;
- Габаритные размеры 68×35×10 мм;
- Вес в упаковке 27 г;
- Дальность действия 50 - 150 м;

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!



RemoteControls.ru

<https://remotecontrols.ru>
+7 (495) 185-10-10

Брелок-передатчик BFT 2 в 1 V.3

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Настройка

Режим 1. Замена оригинала BFT (по умолчанию).

В данном режиме пульт 2 в 1 BFT работает как оригинальный пульт BFT Mitto. Функции всех кнопок аналогичны, поддерживаются сочетания кнопок для дистанционного программирования («скрытая кнопка» - удержание кнопок A+B). В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить без задержек сразу после нажатия кнопки. Данный режим работает со всей автоматикой BFT. Добавление пульта в приёмник BFT производится по инструкции приёмника (дистанционным программированием или кнопкой в приёмнике).

Режим 2. Копия в режиме BFT Replay.

В данном режиме пульт 2 в 1 для BFT может выполнить копирование пульта серии BFT Mitto штатным способом, как это делает оригинальный пульт BFT Mitto Replay.

1. Для перехода в режим одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.
2. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт BFT (или другой пульт 2 в 1 BFT в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём две верхние кнопки (или «скрытую кнопку» на старом оригинальном пульте BFT).
4. На пульте 2 в 1 BFT световой индикатор кратко моргнёт.
5. Затем, не отпуская кнопку на пульте 2 в 1 BFT, нажмите и удерживайте на действующем пульте любую кнопку.
6. Световой индикатор на пульте 2 в 1 BFT загорится на 1 секунду и погаснет.
7. Отпустите все кнопки. Если индикатор не реагирует - пробуйте прикладывать копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульта друг к другу задней стороной.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик BFT 2 в 1 V.3

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8. Если световой индикатор часто моргает – значит вы не синхронно нажали две верхние кнопки или не нажали «скрытую кнопку» на действующем пульте. Если световой индикатор в итоге загорелся на 1 секунду - копия успешно сделана, все кнопки исходного пульта скопированы.

9. Проверьте работоспособность пульта. В таком режиме копия пульта будет работать со всей автоматикой BFT, где поддерживаются пульты BFT Replay, не заблокировано дистанционное добавление пультов в приёмнике и не закончилась память пультов. Срабатывание автоматики будет происходить без задержек, сразу после нажатия кнопки. Количество копий в данном режиме ограничено размером памяти приёмника.

Режим 3. Принудительное нештатное копирование.

Важно! Используйте данный режим только если нет возможности использовать «Режим 1» или «Режим 2». На некоторых приёмниках BFT при первой же проверке сделанной на пульт 2 в 1 BFT копии в данном режиме исходный пульт может перестать работать, и только что сделанная копия тоже может не работать. Для исправления ситуации придётся заново добавить исходный пульт в автоматику по инструкции (дистанционным программированием с помощью ещё одного действующего пульта или «кнопкой» в приёмнике). Данный режим тестировался и гарантированно работает с популярным приёмником «BFT CLONIX 2E/128». Данный режим может не работать с некоторыми другими приёмниками BFT.

Копия в данном режиме будет работать, даже если в приёмнике заблокировано дистанционное добавление пультов или закончилась память пультов. Количество копий в данном режиме не ограничено. При этом исходным пультом можно будет продолжать пользоваться, он будет срабатывать с одного или двух нажатий.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик BFT 2 в 1 V.3

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В процессе эксплуатации пульта 2 в 1 BFT в данном режиме рабочую кнопку нужно удерживать примерно 3 секунды или менее (до срабатывания автоматики или пока на пульте 2 в 1 BFT не погаснет световой индикатор. При этом если не дожидаться срабатывания автоматики и отпустить кнопку на пульте 2 в 1 BFT (в течение этого интервала в 3 секунды), то исходный оригинальный пульт BFT временно может не работать до следующего удачного срабатывания автоматики от любого пульта 2 в 1 BFT, на который была сделана копия с этого оригинального пульта в данном режиме.

Для перехода в «Режим 3»:

1. Сначала выполните копирование в «Режим 2» (см. выше).
2. Затем на пульте 2 в 1 BFT одновременно нажмите и удерживайте кнопки В+D. Световой индикатор кол-вом вспышек покажет текущий режим, затем через 5 секунд пульт перейдёт в «Режим 3» (световой индикатор моргнёт 3 раза).
3. Для возврата обратно в «Режим 2» (если будет нужно) повторите пункт №2.

Сброс к заводским настройкам (переход в «Режим 1» из «Режима 2 или 3»):

1. На пульте 2 в 1 BFT одновременно нажмите и удерживайте кнопки А+В+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт 2 в 1 BFT перешёл в «Режим 1». Информация о скопированных пультах стёрта.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

Брелок-передатчик BFT 2 в 1 V.3

Оригинал и копировщик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дистанционное программирование пультов для автоматики BFT (в общем виде, по инструкции BFT):

1. На действующем пульте одновременно нажмите и удерживайте кнопки А+В (или две верхние кнопки на оригинальном пульте BFT, или «скрытую кнопку» на старом оригинальном пульте BFT) в течение 3 секунд, затем отпустите и нажмите на 3 секунды действующую кнопку. Приёмник должен перейти в режим дистанционного программирования пультов.
2. На новом пульте одновременно нажмите и удерживайте кнопки А+В (или две верхние кнопки на оригинальном пульте BFT) в течение 3 секунд, затем отпустите и нажмите на 3 секунды кнопку, которую хотите назначить рабочей. Проверьте работоспособность нового пульта.

4. Примечания

1. Копирование («Режим 2, 3»), сброс (переход в «Режим 1») можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта 2 в 1 BFT не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).
2. С работающего пульта 2 в 1 BFT (как и с оригинального пульта BFT) также можно сделать копию на другой такой же пульт 2 в 1 BFT.
3. Алгоритм копирования производит множественную проверку принятого сигнала, что гарантирует правильное копирование с первого раза.
4. Максимальная дальность действия пульта 2 в 1 BFT - в «Режиме 1» и в «Режиме 2». По возможности используйте эти режимы. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарей).
5. Учитывайте, что когда необходимо запрограммировать ещё один пульт для приёмника BFT, лучше всего использовать «Режим 1» или «Режим 2», это будут штатные режимы для приёмника BFT, он будет гарантированно корректно работать. «Режим 3» необходим, когда добавить пульт вышеуказанным штатным методом не представляется возможным (в приёмнике закончилась память или заблокировано дистанционное добавление пультов, а физического доступа к нему нет).

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!